




按键地址  
F1到F8 对应PLC X26到X35

按键灯地址  
F1到F8 对应PLC Y30到Y37

